

## XY Mini-Markt Touch – Tutorial: Bilder und Videos einfügen

### 1. Automaten öffnen

- Schließen Sie den Automaten auf und öffnen Sie ihn.
- Drücken Sie den roten Knopf auf der Hauptplatine, um das Techniker Menü zu aktivieren.

### 2. Zugriff auf das „File Management“

- Tippen Sie im Techniker Menü auf „**APP Setting**“.
  - Hinweis: Falls diese Option nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass der „**Icon Mode**“ aktiviert ist. Diese Einstellung finden Sie oberhalb der Suchleiste „Search“. Im „**List Mode**“ finden Sie das Menü unter „**File Management**“
- Sobald Sie „APP Setting“ bzw. „File Management“ ausgewählt haben, drücken Sie auf den Button „**File Management**“, um die Dateiverwaltung zu öffnen.

### 3. Ordnerübersicht

- Sie sehen nun verschiedene Ordner. Wählen Sie den Ordner „**xyshj**“, um weitere Unterordner aufzurufen.
- Für Bilder und Videos sind folgende Ordner relevant:
  - „**avFiles**“: Hier fügen Sie Videos (und optional Bilder) ein, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden sollen.
  - „**images**“: Hier speichern Sie Produktbilder. **Achten Sie auf die richtige Namensgebung:**
    - Beispiel: Befindet sich ein Snickers in Spirale 1, muss die Bilddatei „0001“ heißen.
    - Für ein Mars in Spirale 69 muss die Datei „0069“ heißen.
  - **Hinweis:** Im Ordner „avFiles“ müssen Videos keine spezielle Namensgebung haben.

### 4. Dateien vorbereiten und USB-Datenträger verwenden

- Speichern Sie die gewünschten Dateien auf einem USB-Datenträger.
- Stecken Sie den USB-Datenträger in die „Android-Platine“ (dort, wo sich die schwarze Schutzhülle befindet).
- **Tip:** Wird der USB-Datenträger nicht erkannt, formatieren Sie ihn im Dateisystem **NTFS** und versuchen Sie es erneut.

## 5. Dateien vom USB-Datenträger kopieren

- Nach dem Einstecken des USB-Datenträgers bleiben Sie in der Ordnerübersicht.
- Tippen Sie oben links auf die **drei Striche**, um ein Untermenü zu öffnen.
- Wenn der USB-Datenträger erkannt wurde, erscheint unter „0“ ein Eintrag „USB...“.
- Tippen Sie auf diesen um auf die Dateien zuzugreifen.
  - **Hinweis:** Falls ein Pop-up mit „Anmeldung fehlgeschlagen“ erscheint, überprüfen Sie das Dateisystem des USB-Datenträgers.
- Markieren Sie die gewünschten Dateien:
  - Halten Sie den Finger länger auf die Datei, bis sie markiert wird.
  - Tippen Sie anschließend im unteren Bereich des Displays auf „kopieren“.

## 6. Dateien in die passenden Ordner einfügen

- Tippen Sie erneut auf die **drei Striche** und wählen Sie „0“, um die Dateien des Automaten aufzurufen.
- Öffnen Sie den Ordner „**xyshj**“
  - „**avFiles**“, wenn Sie Videos oder Bilder für den Hauptbildschirm hochladen möchten.
  - „**images**“, wenn Sie Produktbilder einfügen möchten.
- Wenn Sie im Ordner sind: Tippen Sie im unteren Bereich des Displays auf „**einfügen**“, um die Dateien in den ausgewählten Ordner zu kopieren.
  - **Hinweis:** Der Kopiervorgang kann je nach Dateigröße etwas Zeit in Anspruch nehmen.

## 7. Menü beenden und Änderungen prüfen

- Nach Abschluss des Kopiervorgangs:
  - Tippen Sie auf die **drei Striche** und wählen Sie unten im Untermenü „**beenden**“.
  - Sie gelangen zurück ins Technikermenü.
- Verlassen Sie das Technikermenü. Die neuen Bilder und Videos sollten nun auf dem Automaten angezeigt werden.

## 8. Fehlerbehebung

- Werden die Bilder oder Videos nicht angezeigt, starten Sie den Automaten neu und überprüfen Sie die Änderungen erneut.